



Ампир Декор

ОБОИ ТКАНИ ЛЕПНИНА СВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РАСЧЕТУ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОЕВ

МЕТРАЖНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБОИ

Исходные данные

Р периметр помещения (складывается из суммы длин всех стен)

Вычисляемые величины

МП количество погонных метров

Правила расчета

Метражные бесшовные обои — это обои с фиксированной высотой полотна 2,95 м и длиной, которая варьируется в зависимости от периметра помещения.

Такой размер рулона позволяет оклеивать комнату вдоль стен с одним стыком.

Таким образом, необходимое количество погонных метров **МП** равно периметру **Р** оклеиваемого помещения плюс запас — 1 м

$$\text{МП} = \text{Р} + 1 \text{ м}$$