

ВАЖНО:

15. Необходимо следить, чтобы ширина полос после прорезания соответствовала ширине полос, присутствующих на дизайне.

16. Прорезанные части полотен обоев необходимо удалить.

17. Аккуратно состыкуйте и разгладьте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

18. Не приступайте к оклеиванию следующей стены пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

ВАЖНО

- В случае наличия соответствующей информации на этикетке (см. международные обозначения на этикетке) следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна и не гарантируется их полное выведение.
- Пятна клея следует немедленно удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну). Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВОДОСТОЙКОСТЬ		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью		гуммированные обои	
	устойчивость к мытью (моющиеся)		гуммированные обои
	высокая устойчивость к мытью	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	устойчивость к трению		расслаиваемые
устойчивость окраски к свету			снимаемые без остатка
	удовлетворительная		увлажняемые для снятия
	хорошая	разное	
	очень хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	отличная		обои тисненные дуплекс
устойчивость к сухому истиранию			ударопрочное покрытие
	устойчивость к сухому истиранию		ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
стыковка рисунка			экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
	свободная стыковка		противопожарная пропитка
	прямая стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	смешанная стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		



Амбир Декор

+7 495 223-0-223
www.ampir.ru

© Инструкция разработана технологами компании «Амбир Декор» и является интеллектуальной собственностью компании

10/2014



Амбир Декор

ОБОИ ТКАНИ ЛЕПНИНА СВЕТ

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

Indigo, Rouge (Arte)

ИНСТРУКЦИЯ

по наклеиванию обоев

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заштукатурить.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т. д.).
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%.
9. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.
10. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны обоев необходимо выдерживать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется Pufas GK (синий) / Quelyd Mural / Semin Murale.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
2. Нарезьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см снизу и сверху для выравнивания.
3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.
5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.
6. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.

7. Клей наносится на стену* с помощью валика с шубкой из мелкого ворса каждый раз равномерно, на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосание валика с уже наклеенным полотном.

ВНИМАНИЕ!

Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков полотен обоев.

8. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3–5 см.

Старайтесь не слишком сильно прижимать полотно к стене, чтобы избежать просачивания клея по краям. Клей оставляет пятна!

9. Разгладьте полотно обоев сверху вниз, при помощи мягкого резинового валика или шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте. Клей не должен проступать сквозь обои.

Ни в коем случае не разглаживайте обои тряпкой или руками.

10. Следите за тем, чтобы на оклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

11. Не допускайте образования складок или повреждения полотна.

12. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

13. Наклеивание каждого последующего полотна производится внахлест на предыдущее. Нахлест наклеиваемого полотна на предыдущее полотно должен составлять 4 сантиметра.

14. Для стыковки наклеенных полотен обоев необходимо прорезать оба полотна обоев ножом с острым лезвием ровно в середине нахлеста одного полотна на другое, плотно прижимая полотно обоев металлическим штапелем.

* Несмотря на то, что производитель рекомендует наносить клей на обратную сторону полотна, для удобства работы и достижения наилучшего результата рекомендуется наносить клей на оклеиваемую поверхность